

Amica



BTK 5011

INSTRUKCJA OBSŁUGI



2

SZANOWNI PAŃSTWO!

Urządzenie marki Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało dokładnie sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.

Poniżej znajdują się objaśnienia dotyczące symboli występujących w niniejszej instrukcji:



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika urządzenia oraz prawidłowej jego eksploatacji.



Wskazówki związane z użytkowaniem sprzętu.



Zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania z urządzeniem oraz czynnościach, które może wykonać jedynie wykwalifikowana osoba, na przykład z serwisu producenta.



Informacje dotyczące ochrony środowiska naturalnego.



Zakaz wykonywania pewnych czynności przez użytkownika.

SPIS TREŚCI

DANE TECHNICZNE	5
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	6
USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU	8
OBSŁUGA	9
CZYSZCZENIE	10
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA	11

DANE TECHNICZNE / WYPOSAŻENIE

Typ	BTK 5011
Napięcie znamionowe	220-240V ~50 Hz
Moc znamionowa	800W
Regulacja prędkości	tak / płynna
Funkcja pulsacyjna	Tak
Możliwość kruszenia lodu	Tak
Dzbanek szklany	Tak / 1,5l
Zabezpieczenie przed uruchomieniem bez zamontowanego dzbanka	Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
System zwijania kabla	Tak
Przewód zasilający	1m
















Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.


Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA


PL


-  Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko powstania pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała:
-  Uważnie przeczytaj tę instrukcję przed użytkowaniem urządzenia.
-  Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych; dlatego trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
-  Nie zanurzaj korpusu urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Zanurzenie w wodzie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
-  W przypadku zalania wodą zewnętrznych elementów urządzenia, przed ponownym włączeniem urządzenia do sieci dokładnie je wysusz. Nie dotykaj mokrych powierzchni mających kontakt z podłączonym do zasilania urządzeniem, należy natychmiast odłączyć je od zasilania.
-  Nie używaj urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia przewodu przyłączeniowego lub jeżeli urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
-  Po użyciu zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka a także w przypadku jakiegokolwiek niewłaściwego działania, przed czyszczeniem lub przed wymianą akcesoriów.
-  Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka ściennego nigdy nie ciągnij za przewód tylko za wtyczkę jednocześnie trzymając drugą ręką gniazdko sieciowe. Urządzenie jest wykonane w II klasie ochrony przeciwporażeniowej.
-  Nie próbuj usuwać żadnych części obudowy.
-  Aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego nie umieszczaj go ponad ostrymi krawędziami, ani w pobliżu gorących powierzchni.
-  Nie wystawiaj urządzenia na deszcz lub wilgoć i nie używaj urządzenia na zewnątrz. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękoma.
-  Jeżeli przewód sieciowy lub wtyczka ulegną uszkodzeniu, to powinny one być wymienione przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.


 Używanie akcesoriów, które nie zostały dostarczone wraz z produktem może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.


 Nigdy nie stawiaj urządzenia na gorących powierzchniach.

 Należy zachować ostrożność przy myciu akcesoriów.


 Nigdy nie zostawiaj urządzenia podłączonego do sieci bez nadzoru.

 Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, by nie bawiły się urządzeniem.

 Wyciągaj wtyczkę z gniazda sieciowe przed zmianą akcesoriów.

 To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane przez odpowiednią osobę.

Powierzchnia na której jest użytkowane urządzenie powinna być wypoziomowana czysta i sucha.

 Aby włączyć urządzenie obróć pokrętło funkcyjne na pozycję "PULSE" (Rys. 2 poz. b) naciśnij i przytrzymaj włącznik pulsacyjny (Rys. 2 poz. 6), lub obróć pokrętło funkcyjne na pozycję płynnej regulacji (Rys. 2 poz. a). Aby wyłączyć silnik urządzenia zwolnij przeprzycisk (Rys. 2 poz. 6), lub ustaw pokrętło w pozycję "OFF" (Rys. 2 poz. c). Całkowite wyłączenie urządzenia jest możliwe poprzez odłączenie urządzenia od zasilania.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

PL



Nie używaj urządzenia w połączeniu z gotującą się żywnością.



W przypadku zablokowania elementów rozdrabniających / miksujących, przed usunięciem blokujących składników, wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Zachowaj szczególną ostrożność. Elementy rozdrabniające są bardzo ostre.



Podczas pracy urządzenia nie dotykaj elementów mieszających lub rozdrabniających, zwróć szczególną uwagę na długie włosy i części garderoby.

Niektóre elementy zestawu są wyposażone w ostre noże, używając ich zachowaj szczególną ostrożność.



Nie przekraczaj czasu pracy oraz ilości produktów podanych w tabeli przy przygotowywaniu.



Nie miksuj bez przerwy więcej niż trzech porcji produktów. Oczekaj aż temperatura korpusu wyrówna się z temperaturą pokojową.



Podczas pracy nie dotykaj żadnych elementów poza korpusem i/ lub pojemnikiem. Pozostałe elementy podczas pracy mogą powodować zagrożenie dla życia i/ lub zdrowia.



Urządzenie to zostało zaprojektowane do rozdrabniania / mieszania żywności, nie używaj go do innych celów.



USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU

ROZPAKOWANIE

Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.

WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.

Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu administracja gminna.



Elementy wyposażenia (Rys. 1)

- 1 - Miiarka / korek
- 2 - Pokrywa dzbanka
- 3 - Dzbanek 1500ml
- 4 - Korpus urządzenia

Przed pierwszym użyciem

- Po rozpakowaniu urządzenia należy się upewnić, że zestaw zawiera wszystkie akcesoria oraz czy nie ma widocznych śladów uszkodzenia.
- Przed pierwszym użyciem należy umyć wszystkie akcesoria mające kontakt z żywnością w gorącej wodzie.

Jak używać urządzenia

Blender stołowy służy do miksowania płynów takich jak produkty mleczne, sosy, zupy, soki owocowe napoje czy koktajle. Przy pomocy blendera stołowego można również przygotować ciasto na naleśniki, majonez lub przetwory dla niemowląt.

- Połącz odpowiednio elementy zestawu poprzez włożenie dzbanka w prowadnice korpusu (Rys. 2). Prowadnice są symetryczne, dzbanek można umieścić w jednej z czterech dostępnych pozycji (uchwyt dzbanka będzie skierowany w innym kierunku względem korpusu).
- W dzbanku umieść składniki, nie przekraczaj pozycji maksymalnej. Temperatura składników nie powinna być większa niż 65°C.
- Zamknij szczelnie dzbanek pokrywą i korkiem. Włącz urządzenie poprzez ustawienie pokrętki funkcyjnego (Rys. 2 poz. 5) na pozycję "PULSE" (Rys. 2 poz. b) i naciśnij przycisk (Rys. 2 poz. 6). Ustawienie pokrętki na zakres płynnej regulacji (Rys. 2 poz. a) będzie skutkowało pracą urządzenia z możliwą regulacją obrotów noża wewnątrz dzbanka pokrętkiem funkcyjnym (Rys. 2 poz. 5).
- Wyłącz blender po skończonej pracy (Rys. 2 poz. c) i wyciągnij wtyczkę z gniazdka, następnie podnieś pokrywę i wyciągnij dzbanek z korpusu urządzenia.



Uwaga!

Nie należy ściągać dzbanka przy włączonym silniku z powodu możliwości uszkodzenia elementu napędowego. Ściągnięcie dzbanka z korpusu urządzenia podczas pracy, będzie skutkowało wyłączeniem się silnika.

Przed ponownym montażem dzbanka w korpusie, należy ustawić pokrętkę funkcyjną w pozycję "OFF" (Rys. 2 poz. a) i upewnić się, że napęd silnika przestał się obracać.



Uwaga!

Nie używaj urządzenia dłużej niż 2 minuty a przy rozdrabnianiu twardych produktów dłużej niż 60 sekund. Po każdym użyciu pozostaw urządzenie w temperaturze pokojowej przez ok 5 minut.

Ostrza końcówki rozdrabniającej są bardzo ostre, dlatego zachowaj szczególne środki ostrożności.

Porady praktyczne

- Aby uniknąć rozchlapywania, nie napełniaj dzbanka powyżej oznakowania maksymalnego poziomu 1,5l.
- Jeżeli przetwarzasz płyny które się pienią lub zwiększają swoją objętość podczas miksowania, nie napełniaj dzbanka do wyższego poziomu niż 2/3 maksymalnej objętości.
- Blender nie powinien pracować dłużej niż 2 minuty bez przerwy. Jeśli w ciągu 2 minut nie skończysz miksowania, wyłącz urządzenie na 5 minut i kontynuuj po przerwie.
- Jeśli stałe składniki nie zostały zmiksowane dostatecznie dobrze, wyłącz blender i użyj kilkakrotnie funkcji PULSE (Rys. 2 poz. b).
- Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów (np. łopatki) do dzbanka podczas pracy urządzenia.
- Jeśli przetwarzasz jednocześnie stałe i płynne składniki, wlej płynne składniki do dzbanka przed włączeniem urządzenia. Stałe składniki dołóż w następnym kroku.



Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie termiczne. Zbyt długa praca może spowodować wyłączenie urządzenia.

W tym przypadku należy przełączyć pokrętkę funkcyjną na pozycję "OFF" (Rys. 2 poz. a) i odłączyć wtyczkę od zasilania. Jego powtórne włączenie będzie możliwe po wyrównaniu się temperatury korpusu z temperaturą otoczenia.

Czas potrzebny na przygotowanie żywności

Rodzaj żywności	czas przygotowywania [s]
kostki lodu, marchewka	30
Sok, owoce miękkie, przygotowywanie koktajli z alkoholem	40 - 60
Przygotowywanie napoju typu shake	60
Przygotowywanie zupy lub miksowanie twardych owoców	90
Przygotowywanie sosów, jedzenia dla niemowląt, miksowanie twardych owoców lub warzyw	90
Sok marchewkowy - marchewka 600g + woda (900ml)	60 - 120
Kruszenie kostek lodu (nie więcej niż 8 kostek lodu)	PULSE (krótki czas operacji)



Duże produkty należy pociąć na 1-2cm kawałki co znacznie ułatwi oraz przyspieszy rozdrabnianie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyjmij wtyczkę z gniazdka
- Rozłącz elementy zestawu
- Korpus wycieraj wilgotną ściereczką a następnie dokładnie osusz. Nie zanurzaj korpusu w wodzie lub innej cieczy.
- Pozostałe elementy myj w ciepłej wodzie w dodatkiem łagodnego detergentu a następnie dokładnie je osusz.



Uwaga!

Ostrze rozdrabniające oraz głowica rozdrabniająca są bardzo ostre, dlatego należy zachować szczególne środki ostrożności przy wkładaniu i wyciąganiu ich z pojemnika oraz podczas mycia.



UWAGA:

Na początku użytkowania blendera mogą wystąpić drobne wycieki smaru ze spodniej części kielicha.

Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.

Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

Obsługa posprzedażna


W przypadku gdy zaistnieją jakiegokolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Amica to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort korzystania z naszego wyrobu.



Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- dyrektywy niskonapięciowej **2014/35/WE**,
- dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej **2014/30/WE**,
- *dyrektywy ekoprojektowania* **2009/125/WE**
- dyrektywy RoHS **2011/65/UE**

i dlatego wyrób został oznakowany  oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

Amica S.A.
ul. Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100
fax 67 25 40 320
www.amica.pl

IO 01294/3
(09.2016)